



CALDERA ATMOSFERICA SERIE **Max M 25A** ENCENDIDO AUTOMATICO

118



118



Ref.	DESCRIPCION ARTICULO	Código	Max M 25A	Max MF 25A
1	VALVUA DE PURGA AUTOMATICA	00061	0	0
2	CAMPANA DE HUMOS ATMOSFERICA	00352	0	
3	INTERCAMBIADOR DE CALOR BITERMICO	00677	0	0
5	ENGANCHES BASTIDOR	00642	0	0
6	CAMARA DE COMBUSTION	00661	0	0
7	DEPOSTIO DE EXPANSION	00958	0	0
11	QUEMADOR PRINCIPAL	00678	0	0
13	PRESSOSTATO AQUA	00068	0	0
14	TARJETA ELECTRONICA ATMOSFERICA	00759	0	
15	SONDA TERMICA M.12	01574	0	0
16	ACUMULADOR COMPLETO	00673	0	0
17	VALVULA SEGURIDAD 3 BAR	00596	0	0
18	PANEL ANTERIOR CAMARA DE COMBUSTION	00643	0	0
19	VALVULA DE PURGA	00674	0	0
20	BOTON	00836	0	0
21	LUZ INDICADORA FALTA DE AGUA	00044	0	0
24	MANOMETRO	00680	0	0
25	TERMOMETRO	00750	0	0
26	BOMBA DE CIRCULACION	00462	0	0
27	TERMOSTATO SEGURIDAD 95°	00080	0	0
28	VALVULA DI SEGURIDAD 8 BAR	00697	0	0
29	TERMOSTATO LIMITE DE REARME MANUAL	00081	0	0
30	ELECTRODO DE DETENCION DE LA LLAMA	00183	0	0
31	VALVULA GAS	00064	0	0
32	ENCENDIDO Y CONTROL LLAMA	00873	0	0
33	BOTON LUMINOSO DE DESBLOQUEO	00045	0	0
34	ELECTRODO DE ENCENDIDO	00407	0	0
35	TAPA PARA CAMARA DE DEPRESION	00660		0
36	JUNTA AUTOADHESIVA NEOPRENE	00542		0
37	REGULADOR DE CAUDAL	00113	0	0
38	JUNTA DE 1/2"	00146	0	0
39	JUNTA DE 3/4"	00143	0	0
40	VENTILADOR	00748		0
41	PRESSOSTATO AIRE	00056		0
42	CAMARA ESTANCA	00489		0
43	CAMPANA HUMOS PORTA VENTILADOR	00670		0
44	TARJETA ELECTRONICA ESTANCA	00749		0
45	MANGUITO	00059		0
46	JUNTA CONICA DE SILICONA	00016		0
47	TUBO COBRE SEPARADOR DE AIRE	00691	0	0
48	TUBO ENTRADA AQUA FRIA	00695	0	0
49	TUBO SALIDA AGUA SANITARIA ACUMULADOR	00763	0	0
50	TUBO DE UNION Ø 18	00796	0	0
51	TUBO BOMBA INTERCAMBIADOR	00692	0	0
52	TUBO RECIRCULACION AGUA SANITARIA	00690	0	0
53	TUBO ENTRADAA GAS	00821	0	0
54	TUBO COBRE ENTRADA FRIA SANIT.	00206	0	0
55	TUBO COBRE VALVULA GAS COLECTOR MAX	00694	0	0
56	UNION DE LATON ENTRADA GAS	00001	0	0
58	RESISTENCIA PARA METANO R.330	01246	0	0
58	RESISTENCIA PARA GPL R.220	00188	0	0
59	JUNTA PARA VALVULA GAS	00142	0	0
61	CABLE DE DETENCION DE LA LLAMA	00886	0	0

Ref.	DESCRIPCION ARTICULO	Código	Max M 25A	Max MF 25A
62	CABLE ENCENDIDO CON TRANSFORMADOR	00874	0	0
65	TAPA CON SERIGRAFIA ELECTRONICA	00756	0	0
66	SOPORTE ACUMULADOR	00656	0	0
67	SOPORTE ACUMULADOR	00646	0	0
69	SOPORTE CIERRE IZQUIERDA	00655	0	0
70	GRIFO DE LLENADO Ø 1/8" GAS	00585	0	0
71	TUBITO DE LLENADO Ø 6	00696	0	0
72	FUSIBLE 0,5 A	00446	0	0
72	FUSIBLE 3,15 A	00447	0	0
73	JUNTA DE 1/4"	00613	0	0
74	JUNTA DE 3/8"	00191	0	0
75	JUNTA DE 1/8"	00145	0	0
76	TUBO VUELTA CALEFACCION	00752	0	0
77	TUBO ALIMENTACION CALEFACCION	00693	0	0
78	MINIFALDON PARA CAMARA DE COMBUSTION	00662	0	0
79	SOPORTE CAMARA DE COMBUSTION	00649	0	0
80	PANEL REFRACTARIO DELANTERO	00664	0	0
80	PANEL REFRACTARIO TRASERO	00663	0	0
81	PANEL REFRACTARIO LATERAL	00665	0	0
82	UNION DE ENTRADA DEL VENTILADOR	00026	0	0
83	DIAFRAGMA Ø 82	00381	0	0
84	JUNTA PARA PILOTO	00054	0	0
85	JUNTA PARA TERMOPAR	00023	0	0
86	BOQUILLA PARA QUEMADOR METANO	00293	0	0
86	BOQUILLA PARA QUEMADOR GPL	00296	0	0
87	JUNTA PARA BOQUILLA QUEMADOR	00414	0	0
88	PANEL DELANTERO PEQUEÑO	00795	0	0
89	CAJA ELECTRICA EN ABS	00754	0	0
90	PANEL INFERIOR DEL CUERPO	00669	0	0
91	PANEL DELANTERO GRANDE	00668	0	0
92	PANEL LATERAL DERECHO DEL CUERPO	00666	0	0
93	PANEL LATERAL IZQUIERDO DEL CUERPO	00667	0	0
94	PANEL BASCULANTE DE ABS	00299	0	0
95	SOPORTE PORTA MIRILLA	00017	0	0
96	MIRILLA	00121	0	0
97	JUNTA PARA MIRILLA	00149	0	0
98	ENCHUFE PARA CIERRE	00025	0	0
99	JUNTA PARA VALVULA DE PURGA DEL AIRE	00148	0	0
100	ANILLO DE LATON 3/4" GAS	00157	0	0
101	O-RING PARA SONDAS	00037	0	0
102	VARILLA PROLONGACION BOTON	00837	0	0
104	DEFLECTOR ANTERIOR CAMARA DE COMBUSTION	00883	0	0
108	JUNTA DE LA UNION ENTRADA VENTILADOR	00409	0	0
109	SOPORTE VASO DE EXPANSION	00657	0	0
110	RUEDA DENTADA 3/8" GAS FIJACION VASO DE EXPANSION	00689	0	0
111	SOPORTE QUEMADOR	00881	0	0
112	TAPON HEMBRA Ø 1/2" GAS	00751	0	0
113	ANODO	00672	0	0
114	GANGHOS PARA CUERPO	00782	0	0
115	RUEDA DENTADA M.12x1	00184	0	0
116	SOPORTE PRESOSTATO AIRE	00135	0	0
117	TERMOSTATO REGULACION ACUMULADOR	00681	0	0
118	MANUAL INSTRUCCIONES	00977	0	0